Manual del Operador

Tractores Serie 6400

MF 6495

Para los modelos 6485/6490/6495

OIB-06-05144

AGCO - SA - Beauvais - Francia - RC B562 104 539
Massey Ferguson es una marca extendida mundialmente de AGCO Corporation

Enero 2007
N.º 4315077M1
Edición 3
6400 EAME
Español

Prólogo

Nos gustaría darle la bienvenida al cada vez mayor colectivo de propietarios de un tractor Massey Ferguson, formado por personas que saben valorar la calidad. Nos sentimos orgullosos de todos y cada uno de los tractores que salen de nuestras fábricas, por sus capacidades técnicas avanzadas y su alta calidad.

El presente Manual del operador contiene las especificaciones de su nuevo tractor. Asegúrese de que todos los operadores lean las instrucciones y las apliquen atentamente. De este modo, podrá beneficiarse de una larga vida útil con total seguridad y tranquilidad. Las páginas siguientes contienen información de vital importancia acerca de su tractor; léalas con atención.

Su concesionario Massey Ferguson le garantizará un mantenimiento de calidad y le proporcionará toda la asistencia que necesite. En lo que se refiere al mantenimiento, recuerde que nadie conoce el tractor mejor que el personal del concesionario y que éste desea su completa satisfacción.

Le rogamos que, en caso de reventa del tractor, entregue también este Manual del operador. El siguiente propietario necesitará la información que contiene.

Toda la información y especificaciones del presente manual están actualizadas en el momento de su publicación. No obstante, la política de mejora continua de nuestros productos nos obliga a reservarnos el derecho de efectuar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

Tenga presente que este manual corresponde a varios modelos y se refiere a los equipos tanto de serie como opcionales. Por este motivo, es posible que encuentre información acerca de equipos que no están instalados en su tractor.

Massey Ferguson, Beauvais

SUMARIO

Capítulo 1
IDENTIFICACIÓN DEL TRACTOR

Capítulo 2
INTRODUCCIÓN - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y GARANTÍA

Capítulo 3
INSTRUMENTOS Y CONTROLES

Capítulo 4
FUNCIONAMIENTO

Capítulo 5
MANTENIMIENTO Y AJUSTES

Capítulo 6
ESPECIFICACIONES

Capítulo 7
ACCESORIOS Y OPCIONES

Indice